

PORTE COUPE-FEU INSTRUCCIONES DE INSTALLATION, USAGE ET MAINTENANCE

1. INSTALLATION:

A. POSE:

A.1. Pose sur mur support déjà exécuté.

A.1.1. Réaliser les trous dans le mur support pour y faire entrer les 4 pattes par côté de porte sur les portes à un vantail et un trou de plus au centre de la traverse pour la patte supérieure sur les portes à deux vantaux (VOIR FIG. 1).

A.1.2. Ouvrir les pattes perpendiculaires à l'huissérie et fixer la porte sur le mur support au moyen d'un mortier de ciment, en remplissant tous les interstices entre l'huissérie et le mur. La porte doit être parfaitement mise d'aplomb dans les trois sens (voir fig. 2):

B. MISE EN SERVICE:

B.1. Ne pas ouvrir la porte tant que le mortier de fixation n'a pas pris.

B.2. Retirer le séparateur de la serrure.

B.3. Retirer la traverse inférieure, en la coupant par le dessus, puis tirer les deux parties vers le haut, (VOIR FIG. 3).

B.4. Donner de la force aux la charnière au système de fermeture automatique de la porte. (VOIR FIG. 4).

FIG.1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

